

Model / Modelo / Modèle T75575 & T75675

RP90253▲
Trim Nut
Tuerca del accesorio
Écrou de finition

RP90860
BackPlate & Screws
Placa trasera y tornillos
Plaque arrière et vis

RP100649▲
Diverter Handle, Set Screw & Button
Tornillo de ajuste y botón de la manija desviadora
Manette de l'inverseur, vis de calage et bouton

RP100386
Valve Seal
Sello de la válvula
Joint de valve

RP100428▲
Set Screw & Button
Tornillo de ajuste y botón
Vis de calage et bouton

RP49096▲
Temperature Control Knob, Cover & Screw
Manija para el control de la temperatura, tapa y tornillo
Manette de température, couvercle et vis

RP29569
Spacer
Espaciador
Spacer

RP100643▲(T75575)
3 Function Escutcheon Assembly & Valve Seal
Ensamble de la chapa y sello de la válvula, 3 funciones
Plaque de finition et clapet, 3 fonctions)
RP100644▲(T75675)
6 Function Escutcheon Assembly & Valve Seal
Ensamble de la chapa y sello de la válvula, 6 funciones
Plaque de finition et clapet, 6 fonctions

RP50879▲
Trim Sleeve
Casquillo del accesorio
Manchon de finition

RP50953
Set Screw & Wrench
Tornillo de ajuste y llave inglesa
Vis de calage et clé

RP100647▲
Volume Control Handle, Set Screw & Wrench
Manija para el control del volumen, tornillo de ajuste y llave inglesa
Manette de réglage de débit, vis de calage et clé

RP90252
Sleeve & O-Rings
Casquillo y juntas tóricas
Manchon et joints toriques

RP72123
2 Function, Non-Shared Diverter Cartridge
Cartucho desviador no-compartido de 2 funciones
Cartouche d'inverseur non partage, 2 fonctions
RP51918
3 Function Cartridge
Cartucho del desviador, 3 funciones
Cartouche d'inverseur, 3 fonctions

RP72124
3 Function, Non-Shared Diverter Cartridge
Cartucho desviador no-compartido de 3 funciones
Cartouche d'inverseur non partage, 3 fonctions
RP51919
6 Function Cartridge
Cartucho del desviador, 6 funciones
Cartouche d'inverseur, 6 fonctions

RP47201
Thermostatic Cartridge
Cartucho termostático
Cartouche thermostatique

RP23340
O-Ring
Junta tórica
Joint torique

