



Westchester®
 Models/Modelos/Modèles
P1523LF▲
P1523LF-M▲
P1723LF▲
 Series/Series/Seria

▲ Specify Finish
 Especifique el acabado
 Précisez la Finition

Order this RP number if your faucet code is "467314".
 Pida este número del RP si el código de su llaves "467314".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «467314».




RP26533▲
 For P1523LF-M▲
 Metal Pop-Up Assembly Less Lift Rod
 Ensemble de Metal del Desagüe
 Automático Menos la Barra de Alzar
 Renvoi Mécanique en Métal Sans
 la Tige de Manoeuvre



RP100266-1.0
 1.0 GPM (3.8 L/min)
 Aerator Assembly
 Aireador
 Aérateur

RP27575
 50/50 Pop-Up Assembly Less Lift Rod
 Ensemble del Desagüe Automático
 sin la barra para alzarlo
 Renvoi mécanique sans la tirette



RP93978▲
 Bonnet Nut & Cap
 Écrou de chapeau et Embase
 Tuerca bonete y Casquillo

RP63206
 Cartridge
 Cartouche
 Cartucho

The faucet code is found on the
 back of the body.
 El código del grifo se encuentra
 en la parte posterior del cuerpo.
 Le code du robinet se trouve à
 l'arrière du corps.


RP47029
 Bracket
 Abrazadera
 Support

RP47030
 Nut & Wrench Assembly
 Ensemble de Tuerca y Llave
 Écrou et clé


Westchester®
 Models/Modelos/Modèles
P1523LF▲
P1523LF-M▲
 Series/Series/Seria

▲ Specify Finish
 Especifique el acabado
 Précisez la Finition

Order this RP number if your faucet code is "467314-A".
 Pida este número del RP si el código de su llaves "467314"-A.
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «467314-A».




RP103419▲
 50/50 Push Pop-up Assembly
 Control de rebose para desagües
 manuales
 Renvoi mécanique à pousser avec
 trop-plein



RP100266-1.0
 1.0 GPM (3.8 L/min)
 Aerator Assembly
 Aireador
 Aérateur

RP103420▲
 Metal Push Pop-Up
 Ventana emergente de empuje de metal
 Pop-up Push en métal



RP93978▲
 Bonnet Nut & Cap
 Écrou de chapeau et Embase
 Tuerca bonete y Casquillo

RP63206
 Cartridge
 Cartouche
 Cartucho

The faucet code is found on the
 back of the body.
 El código del grifo se encuentra
 en la parte posterior del cuerpo.
 Le code du robinet se trouve à
 l'arrière du corps.

RP47029
 Bracket
 Abrazadera
 Support

RP47030
 Nut & Wrench Assembly
 Ensemble de Tuerca y Llave
 Écrou et clé