


Xander®
 Models/Modelos/Modèles
P1519LF▲
P1519LF▲-0.5
P1519LF▲-M
P1519LF▲-M-0.5
P1519LF▲-HA
 Series/Series/Seria

Order this RP number if your faucet code is "467314".
 Pida este número del RP si el código de su llavees "467314".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «467314».


RP93977▲
 Handle Kit
 Conjunto de manija
 Montage de la manette



RP93978▲
 Bonnet Nut & Cap
 Écrou de chapeau et Embase
 Tuerca bonete y Casquillo



RP63206
 Cartridge
 Cartouche
 Cartucho

RP93979-0.5
 0.5 GPM (1.9 L/min)
 Aerator & Wrench
 Aireador y Llave
 Aérateur et Clé
RP93979-1.0
 1.0 GPM (3.8 L/min)
 Aerator & Wrench
 Aireador y Llave
 Aérateur et Clé



The faucet code is found on the back of the body.
 El código del grifo se encuentra en la parte posterior del cuerpo.
 Le code du robinet se trouve à l'arrière du corps.

RP26533▲
 Metal Pop-Up Assembly Less Lift Rod
 Ensamble de Metal del Desagüe Automático Menos la Barra de Alzar
 Renvoi Mécanique en Métal Sans la Tige de Manoeuvre



RP101913▲
 Flange & Gasket (1 Hole)
 Brida y Empaque (1 agujeros)
 Bride et Joint (1 trous)


▲ Specify Finish
 Especificque el acabado
 Précisez la Finition

RP93975▲
 (Escutcheon optional, included)
 Escutcheon & Base Plate (3 Hole)
 Chapetón y Placa de Base (3 agujeros)
 Boîtier et Plaque de Finition (3 trous)

RP47029
 Bracket
 Abrazadera
 Support

RP38958▲
 50/50 Pop-Up Assembly Less Lift Rod
 Ensamble del Desagüe Automático sin la barra para alzarlo
 Renvoi mécanique sans la tirette


RP47030
 Nut & Wrench Assembly
 Ensamble de Tuerca y Llave
 Écrou et clé



Xander®
 Models/Modelos/Modèles
P1519LF▲
P1519LF▲-0.5
P1519LF▲-M
P1519LF▲-M-0.5
P1519LF▲-HA
 Series/Series/Seria

Order this RP number if your faucet code is "467314-A".
 Pida este número del RP si el código de su llavees "467314-A".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «467314-A».


RP93977▲
 Handle Kit
 Conjunto de manija
 Montage de la manette



RP93978▲
 Bonnet Nut & Cap
 Écrou de chapeau et Embase
 Tuerca bonete y Casquillo



RP63206
 Cartridge
 Cartouche
 Cartucho

RP93979-0.5
 0.5 GPM (1.9 L/min)
 Aerator & Wrench
 Aireador y Llave
 Aérateur et Clé
RP93979-1.0
 1.0 GPM (3.8 L/min)
 Aerator & Wrench
 Aireador y Llave
 Aérateur et Clé



The faucet code is found on the back of the body.
 El código del grifo se encuentra en la parte posterior del cuerpo.
 Le code du robinet se trouve à l'arrière du corps.

RP103419▲
 50/50 Push Pop-up Assembly
 Control de rebose para desagües manuales
 Renvoi mécanique à pousser avec trop-plein



RP101913▲
 Flange & Gasket (1 Hole)
 Brida y Empaque (1 agujeros)
 Bride et Joint (1 trous)

▲ Specify Finish
 Especificque el acabado
 Précisez la Finition

RP93975▲
 (Escutcheon optional, included)
 Escutcheon & Base Plate (3 Hole)
 Chapetón y Placa de Base (3 agujeros)
 Boîtier et Plaque de Finition (3 trous)

RP47029
 Bracket
 Abrazadera
 Support

RP103420▲
 Metal Push Pop-Up
 Ventana emergente de empuje de metal
 Pop-up Push en métal

RP47030
 Nut & Wrench Assembly
 Ensamble de Tuerca y Llave
 Écrou et clé

