Models/Modelos/Modèles

P188103LF▲

P188103LF-▲SD

P88103LF-▲SD-L

Series/Series/Seria

▲ Specify Finish
Especifíque el Acabado
Précisez le Fini

The flow rate is found on the back of the body.
El caudal se encuentra en la parte posterior del cuerpo.
Le débit se trouve à l'arrière du corps.



RP100303
Spout Ring & O-Ring
Aro para el Surtidor y Anillo "O"
Anneau du bec et Joints torique

RP63202▲
1.8 GPM (6.8 L/min)
Hose Assembly, Wand, Clip & O-Rings
Ensamble de Manguera
Tuyau souple

RP63206
Cartridge Assembly
Ensamble del Cartucho
Cartouche

RP63204▲
Adapter, Set Screw & Handle
Adaptador, Tornillo de Presión y Manija
Adapteur, Vis de calage et Manette

RP101259▲
Bonnet Nut & Cap
Bonete y Casquete
Chapeau et Embase

RP44479▲
Dispenser Assembly (complete)
(Not supplied in some models)
Ensamble del Surtidor (completo)
(No proporcionadas en algunos modelos)
Distributeur (complet)
(Non fournis dans certains modèles)

Models/Modelos/Modèles

P188103LF▲

Series/Series/Seria

▲ Specify Finish
Especifíque el Acabado
Précisez le Fini

The flow rate is found on the back of the body.
El caudal se encuentra en la parte posterior del cuerpo.
Le débit se trouve à l'arrière du corps.



RP100303
Spout Ring & O-Ring
Aro para el Surtidor y Anillo "O"
Anneau du bec et Joints torique

RP101868▲-1.5
1.5 GPM (5.7 L/min)
Hose Assembly, Wand, Clip & O-Rings
Ensamble de Manguera
Tuyau souple

RP63206
Cartridge Assembly
Ensamble del Cartucho
Cartouche

RP63204▲
Adapter, Set Screw & Handle
Adaptador, Tornillo de Presión y Manija
Adapteur, Vis de calage et Manette

RP101259▲
Bonnet Nut & Cap
Bonete y Casquete
Chapeau et Embase

RP101671
Clip (1), O-Rings (2)
Gancho (1), Juntas tóricas (2)
Agrafe (1), Joints toriques (2)

RP44479▲
Dispenser Assembly (complete)
(Not supplied in some models)
Ensamble del Surtidor (completo)
(No proporcionadas en algunos modelos)
Distributeur (complet)
(Non fournis dans certains modèles)